



Skötselråd för 2k hårdvaxolja samt LED-olja golv

Du har bestämt dig för ett naturligt material, ett parkett- eller trägolv, som impregnerats med någon av Pallmann, Ciranova, Monocoat, eller Lobas 2K produkter samt Vestings LED-olja. Det hårdvax/2K oljade trägolvet kan beträdas efter det att ytan torkat/härdat fullständigt, dock tidigast efter 12 timmar, pigmenterade golv får beträdas tidigast 24 timmar efter behandling. Den impregnerade ytan får först komma i kontakt med vatten eller andra ej aggressiva vätskor efter 24 timmar, (detta gäller inte LED som brukas till 100% direkt), men måste då torkas upp omgående. Ju mer det nyimpregnerade trägolvet skonas under de första dagarna - desto bättre! Full belastning med möbler bör tidigast ske efter 48 timmar. Nyimpregnerade trägolv får inte täckas över med artificiella och/eller textila beläggningar samt med folie under de första 72 timmarna. Vänta med mattor i 10 dagar. Den dagliga belastningen samt med vilken regelbundenhet golvytan avtorkas och underhålls förlänger eller förkortar det impregnerade trägolvet livslängd. Observera att golven inte får fukttorkas de första 10 dagarna, med undantag för behandling med städ och underhållsprodukten Vax & clean eller Magicoil care refresher, som kan användas redan efter dag två.



Allmänna råd

Stoppa smutsen redan i entrén! En rejäl avtorkningsmatta bör vara placerad direkt innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Skydda trägolvet mot alla former av väta, torka upp eventuellt spill omedelbart. Vatten är trägolvet värsta fiende. Möbler skall vara försedda med möbeltassar av plast eller filt (ej metall) för att undvika repor och märken från möbelben. Tassarna ska hållas rena. Använd gärna plastskydd under kontorsstolar vid arbetsplatser.

Städning

Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts såsom smulor, sandkorn och dylikt. Torrmoppa ofta med dammopp. Dammsugning med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar. Fukttorkning görs bäst med en hårt urvriden microfiberduk vid behov. Undvik svabbgarn då de lämnar för mkt vatten. I vattnet tillsättes några droppar syntetiskt renörensmedel utan ammoniak, men helst används Magicoil care eller Wax & Clean eller likvärdig produkt. **Använd aldrig enbart vatten.**

Städning och underhåll

För att ditt impregnerade trägolv ska klara av belastningen och bevara sin lyster, måste regelbundet städning/underhåll genomföras med Pallmann Magic oil care eller Vesting Wax & clean eller likvärdig produkt.

Bearbetning

1. Låt förpackningen få rumstemperatur före användningen och skaka den väl.
2. Rengör först golvet från partiklar som smuts och damm med en golvmopp, borste eller dammsugare.
3. Städning/Underhållsvård: Blanda ca 2-3dl Magic oil care eller Wax & Clean med 1 liter vatten.
4. Öka koncentrationen eller använd produkten utspädd vid behov.
5. Städa golvet med den fuktiga Microfiberduken och låt torka ca 20 min, använd gärna en blomspruta eller liknade för att inte påföra för mycket väta på golvet. På detta sätt använder man bara det som går åt av produkten, resten sparas till nästa gång. Använd flera utbytbara Microfiberdukar för att inte dra runt smutsen. Undvik att använda moppar och likande då de tillför för mycket väta.
6. Rengör Microfiberduken med vatten efter användningen.
7. Rengöring och regelbundet underhåll förlänger livslängden av trägolvet. Detta bör göras i bostadsmiljö minst 3-4 gånger per år. Ytor med högre slitage, så som i kök och entréer upp till varje månad, men det är ingen nackdel att göra det oftare. **Tänk på att aldrig städa med endast vatten.** Skulle olyckan vara framme och mindre fläckar uppstå kan man bearbeta dem med utspäddprodukt samt försiktigt med en vit skurnylon.

Viktigt att tänka på då man har trägolv

Trä är ett naturmaterial som rör sig i takt med naturliga skiftningar av den relativa luftfuktigheten. På sommaren sväller trä och på vintern krymper det, vilket gör att springor kan uppkomma under vintertid. Brädorna kan kupa eller skåla sig och upp till 0,4 mm är inte ovanligt. Det finns toleranser som tillåter 0,2% av brädan/stavens bredd. För att motverka alltför stora rörelser och därmed skador på golvet skall inomhusklimatet ha en rumstemperatur som hålls inom 15-25 grader och en relativ luftfuktigheten mellan 30-60%, vilket är bra för golvet och din egen hälsa. Vissa träslag som bok och lönn kan vara känsligare för klimatvariationer än andra. Tänk på att golvvärme torkar ut trägolvet mer än t.ex element. Vid golvvärme får golvet ytemperatur **ALDRIG överstiga 27 grader**. Detta gäller även under mattor.

Följs dessa råd kommer ert golv att åldras vackert och vara med er under många år fram över.



PJ Parkettgolv AB
Skälderviksplan 1
120 60 ÅRSTA